



Работна инструкция

BG

Зелените и сините топки за сушилня имат различна еластичност (едната е по-твърда от другата) и различно оформени разрохващи издатини. Двете топки за сушилня са разработени специално едновременно да повдигат и да разделят прането в сушилнята. Освен това топките за сушилня съхраняват топлината и я предават на дрехите в сушилнята. Това подпомага процеса на сушене.

Поставете двете топки за сушилня с прането в сушилнята и използвайте уреда с обичайните настройки за Вашите текстилни изделия. Не са Ви необходими нито изсушаващи кърпи, нито омекотител. Топките за сушилня осигуряват с помощта на своите специално разработени издатини меко пране без вредни химикали.

Топките за сушилня са подложени на научни тестове съгласно стандартите ISO в независима лаборатория за грижа за текстила. Резултатът доказва, че топките за сушилня

Топките за сушилня са подложени на научни тестове съгласно стандартите ISO в независима лаборатория за грижа за текстила. Резултатът доказва, че топките за сушилня

- правят текстила значително по-мек
- скъсяват времето за съхнене с до 25%
- намаляват смачкването на прането
- намаляват образуването на мъх

За разлика от омекотителите, съдържащи химикали, топките за сушилня са сертифицирани като нетоксични в съответствие със стандарта на ЕС за безопасност играчки (EN71, част 3). (Имайте предвид обаче, че топките за сушилня НЕ са играчки и, както всички предмети от бита, не трябва да са достъпни за деца)..