



# MUSE

## M-730 DJ



- FR** Manuel de l'utilisateur
- GB** User manual
- PT** Manual do Utilizador
- DE** Benutzerhandbuch
- ES** Manual de instrucciones
- IT** Manuale di istruzioni
- NL** Handleiding

**FR** ENCEINTE PORTABLE BLUETOOTH RESISTANTE AUX PROJECTIONS D'EAU  
**EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES**

1. Veille / Marche; Déconnectez le périphérique Bluetooth couplé
2. Accepter un appel / rappeler un numéro/ terminer un appel/ couplage stéréo
3. Bouton de contrôle de l'éclairage
4. Marquage NFC
5. Indicateur de fonction LED (bleu pour le mode Bluetooth & AUX IN, rouge pour le chargement)
6. Microphone
7. Haut-parleurs
8. Entrée auxiliaire (AUX IN)
9. Port de chargement micro USB pour charger la batterie

**ALIMENTATION**  
 Ce lecteur est équipé d'une batterie ion-lithium rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour charger la batterie interne, connectez la petite extrémité du câble USB fourni sur la prise micro USB et l'autre extrémité sur une prise alimentée par USB sur votre ordinateur ou sur une alimentation CA (non fournie).  
 L'indicateur LED de fonction passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.

**Avertissements:**  
 Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.  
 • La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.  
 • Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température ambiante.  
 • Veuillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles.  
 • Ne jetez pas les piles au feu!  
 • N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.  
 • Lorsque la batterie est faible, le son se déformera et vous entendrez la tonalité d'avertissement des piles pendant quelques minutes. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.

**ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.**

**UTILISATION**  
**Allumer / éteindre l'unité**  
 Appuyez sur pour allumer l'unité. Vous entendrez la voix «Bluetooth».  
 Maintenez pendant 2 secondes pour éteindre l'unité. Vous entendrez la voix «Power Off».

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

**Coupler un appareil Bluetooth**  
 1. Appuyez sur pour allumer l'unité. Le voyant LED de fonction clignotera rapidement en bleu indiquant qu'il est en mode de couplage.  
 2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-730DJ» dans la liste des appareils disponibles. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont couplées correctement, vous entendrez la voix «Connected». Le voyant LED de fonction clignotera lentement après le succès du couplage. Si l'unité n'a pas de couplage ou que le couplage n'est pas effectué dans les 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Conseil: si vous souhaitez connecter votre haut-parleur Bluetooth à un autre périphérique audio Bluetooth, appuyez sur le bouton pour le déconnecter. Vous entendrez alors la notification vocale «Disconnected» (Déconnecté). Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

• Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (Bluetooth)» ou une phrase similaire.  
 • Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée de votre appareil Bluetooth. → Seul l'éclairage de couleur sera allumé et changera selon la musique. → Seul la lampe sera allumée et changera selon la musique. → Les lumières sont éteintes. → Les différents couleurs changent et permettent d'obtenir un effet de cycle de couleur avec la lampe allumée.

**UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE DE COULEUR**  
 Une fois l'appareil allumé, les différentes couleurs changent et permettent d'obtenir un effet de cycle de couleur avec la lampe allumée. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le mode d'éclairage, selon l'ordre suivant:  
 1. Appuyez sur pour sélectionner le mode d'éclairage, selon l'ordre suivant.  
 2. Appuyez sur de l'un des deux haut-parleurs pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.  
 3. Appuyez sur le bouton sur le haut-parleur principal pour déconnecter le couplage stéréo.

**CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE**  
 1. Appuyez sur pour allumer l'unité.  
 2. Connectez votre source auxiliaire (ex: lecteur mp3) sur la prise **AUX IN** de l'unité (câble non fourni). L'unité passera automatiquement en mode d'entrée auxiliaire. Vous entendrez la voix «Aux in». Le voyant LED de fonction s'allumera en bleu et restera allumé, indiquant qu'il est en mode AUX.  
 3. Commencez la lecture de l'unité externe et le son émis par l'unité externe sera diffusé par les enceintes du M-730 DJ.  
 4. Réglez le volume et sélectionnez la piste souhaitée sur l'appareil externe.

**CONSEILS**  
 • Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (Bluetooth)» ou une phrase similaire.  
 • Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée de votre appareil Bluetooth. → Seul l'éclairage de couleur sera allumé et changera selon la musique. → Seul la lampe sera allumée et changera selon la musique. → Les lumières sont éteintes. → Les différents couleurs changent et permettent d'obtenir un effet de cycle de couleur avec la lampe allumée.

**RESOLUTION DES PROBLEMES**  
 En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

**Pas de courant**  
 • L'appareil n'est pas allumé. Appuyez sur pour allumer l'unité.  
 • Assurez-vous que l'unité soit chargée.

**Pas de son - général**  
 • Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.  
 • L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.  
 • Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.  
 • L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

**UTILISER UN APPAREIL BLUETOOTH**  
 1. Appuyez sur pour allumer l'unité. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-730DJ.  
 2. Réglez le volume et sélectionnez la piste souhaitée sur l'appareil auquel vous vous êtes couplé.  
 3. Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.  
 Remarque: Le voyant Bluetooth clignotera lentement en bleu pendant la lecture.

**UTILISER UN APPAREIL NFC**  
 NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, sans que les téléphones portables.  
 1. Appuyez sur la touche pour activer la fonction NFC. L'indicateur de fonction LED clignotera en bleu pour indiquer qu'il est en mode couplage.  
 2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), touchez l'appareil NFC sur le marquage NFC de cet appareil. Si les unités sont couplées correctement, vous entendrez la voix «Connected» (Connecté). L'appareil NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.  
 3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.

**Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.**  
**Please read the instruction carefully before operating the unit.**  
**Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.**  
**Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.**  
**Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones**  
**Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.**  
**Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.**

**FR** Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.  
**GB** Please read the instruction carefully before operating the unit.  
**PT** Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.  
**DE** Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.  
**ES** Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones  
**IT** Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.  
**NL** Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité à nouveau.  
 Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 mètres.

**Recevoir / Terminer un appel téléphonique**  
 Cette unité est équipée d'un microphone intégré, qui vous permet de passer ou terminer des appels d'un téléphone portable connecté sur cette unité. Assurez-vous que votre téléphone avec le Bluetooth activé soit connecté sur l'unité. Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone portable, vous entendrez une tonalité d'appel d'appel entrant sur l'unité.  
 1. Appuyez sur la touche pour répondre à l'appel entrant.  
 2. Appuyez sur la touche deux fois pour terminer l'appel.  
 3. Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche deux fois.  
 4. Pour transférer un appel entre le téléphone portable et l'unité, appuyez sur la touche pendant un appel.  
 5. Pour appeler le dernier numéro composé dans la mémoire du téléphone portable, appuyez sur la touche deux fois.

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**COUPLAGE STÉRÉO**  
 Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-730 DJ afin d'obtenir une séparation dans les fil de deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-730 DJ.  
 Astuces: la distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

**Avant d'utiliser l'appareil:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**COUPLAGE STÉRÉO**  
 Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-730 DJ afin d'obtenir une séparation dans les fil de deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-730 DJ.  
 Astuces: la distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**COUPLAGE STÉRÉO**  
 Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-730 DJ afin d'obtenir une séparation dans les fil de deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-730 DJ.  
 Astuces: la distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**COUPLAGE STÉRÉO**  
 Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-730 DJ afin d'obtenir une séparation dans les fil de deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-730 DJ.  
 Astuces: la distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**REMARQUE:**  
 • La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas de fonction d'enregistrement des appels sur votre téléphone portable.  
 • Le système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.  
 • Si la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone (situé derrière la grille du haut parleur).

**BLUETOOTH**  
 Bluetooth: 2.402-2.48GHz  
 Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 1.007 dBm  
 Version Bluetooth: V5.0  
 Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

**CONSIGNES DE SECURITE**  
 • Veuillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.  
 • Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.  
 • Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.  
 • Veuillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures.  
 • Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.  
 • Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.  
 • La plaque signalétique se trouve à bas de l'appareil.  
 • Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**REMARQUE:**  
 • Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

**Tip:** If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, press button to disconnect the device, you will hear the voice "Disconnected". Then, follow

