

ПОЯЛНИК 30W / 60W / 100 W

Превод на оригиналната инструкция
на български език

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Мерки за безопасност

Моля преди употреба прочетете внимателно за собствена сигурност тази инструкция и общите мерки за безопасност. Ако предоставяте уреда на други лица, винаги прилагайте настоящата инструкция. Ние не поемаме отговорност за нещастни случаи и вреди, възникнали при неспазване на това упътване и мерките за безопасност. Ако премахнете защити, промените или приемете други промени на уреди отпада всякаква отговорност на производителя.

- Винаги работете внимателно, за да предотвратите изгаряния или пожари!
- Дръжте поялника далеч от вода или влага – винаги го оставайте да се охлади.
- Преди употреба винаги го проверявайте за повреди.
- Изключвайте уреда, когато вече не работите с него..
- Не оставяйте горещия уред върху масата или върху други запалими подложки, а използвайте металния щендер.
- Никога не оставяйте поялника без надзор, когато е включен..
- При първите 3-5 използвания уредът може леко да пуши и да мирише неприятно, но след известно време тона отминава.
- Имайте въпредвид, че при запояване може да се образуват отровни пари, така че е необходимо да се осигури проветрение.
- Дръжте поялника далеч от деца!
- Дръжте поялника далеч от запалими източници.

2. Описание на продукта

- 1 - Накрайник
- 2 – Фиксиращ винт 3
- 3 - Ръкохватка
- 4 – Щепсел с кабел
- 5 - Поставка

3. Ползване по предназначение

Поялникът служи за запояване или калайдисване на електрически детайли, кабели и др. За всички щети, вследствие на неправомерна употреба производителят не носи отговорност.

4. Ограничения при използване

Моля имайте въпредвид, че този уред не е конструиран за професионална употреба. Не поемаме гаранция, ако уредът се натоварва и използва непрекъснато.

5. Технически данни

	38060	38062	38064
Напрежение:	230 V	230 V	230 V
Мощност:	30 W	60 W	100 W
Температура:	~300 °C	~300 °C	~300 °C

6. Нива на шум

При правилна употреба по предназначение на продукта не се отделят шум извън допустимите норми.

7. Необходима информация при пускане в експлоатация

Продуктът се доставя готов за експлоатация. Не са необходими допълнителни дейности за инсталиране.

8. Инструкции за експлоатация

- Запознайте се с инструкцията за експлоатация
- Включете уреда към ел. мрежа
- Изчакайте да загрее до необходимата температура

- Внимавайте гъбата за премахване на припоя да не е прекалено мокра, а само влажна. Мократа гъба охлажда накрайника твърде бързо. По този начин могат да се образуват резки и накрайникът ръждясва по-бързо и става неизползваем.

- Диаметърът на припоя се подбира в зависимост от естеството на работа.

- След края на запояването, оставете уреда да се охлади /най-добре на специалната поставка/, след което съхранявайте на недостъпно за деца място.

Запояване на кабел

Премахнете изолацията на краищата на кабела, които ще запоявате и ги усучете поотделно.

Дръжте припоя на съответния край на кабела и го нагрейте, така че протече в снопа от жички. Усучете двата края на кабела един с друг и нагрейте мястото. Ако е необходимо добавете припой, но имайте въпредвид, че така запоеното място ще стане по-дебело.

ГРЕШКИ ПРИ НАЧИНАЕЩИ

Мястото за запояване се докосва само с края на накрайника и при това не се постига необходимото нагриване. Поставете накрайника така, че да се постигне възможно по-голяма площ на допиране и добавете бързо припой като проводник на топлина между накрайника и материала.

Първо разтопявате припоя и с малко закъснение го добавяте към мястото на запояване. Флюса се изпарява твърде бързо и припоя се окислява. Винаги допирайте мястото на запояване едновременно с накрайника и припоя.

Проблеми при достъпа нагриването (твърде бързо отмествате поялника, отново го допирате, отмествате и т.н.) Появява се сиво, неравномерно оформено място на запояване с лош преход, когато процесът трае твърде дълго. Нагрейте мястото бързо и силно и завършете рязко и окончателно, за да получите гладка и лъскава повърхност.

9. Сервиз и резервни части

Използвайте само оригинални резервни части.

10. Гаранция

Машината има 6 месеца гаранция за фирми и 2 години за физически лица.

Гаранцията се признава при предоставяне на копие или оригинал от фактурата и гаранционната карта. Без посочените документи или при неправилна употреба, претоварване, разглобяване и др. Гаранция не се признава.

11. Изхвърляне

Продуктът се намира в опаковка за предпазване от щети при транспорт. Тази опаковка може да се използва повторно или да бъде предадена за рециклиране. Продуктът се състои от различни материали /метал, пластмаса, течности, масла/. Изхвърляйте дефектните части на местата за рециклиране. За това се информирайте при вашия търговец.

12. Правен ататус

Всички права запазени. Тази инструкция е защитена откъм авторски права.

Размножаване в механична или електронна форма без писменото разрешение на производителя е забранено.

Тип/модел				Фабр. №			
Производител:				Гаранционен срок:		месеца	
Клиент				гр.			
Адрес				Телефон			
Фактура №		Дата					
Магазин	гр.			Подпис Печат			
Адрес:							
Дата на приемане	Извършен ремонт			Дата на издаване	Подпис		


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DECLARATION OF CONFORMITY

Модел 38060, 38062, 38064 Поялник TOLSEN 30W, 60W, 100W

JIANGSU UNIVERSAL INDUSTRIAL Co. Ltd. , с настоящото декларира, че пускания на пазара модел отговаря на следните CE/RoHS стандарти за качество и съществени изисквания за безопасност:
JIANGSU UNIVERSAL INDUSTRIAL Co. Ltd., hereby states, that the mentioned model meet the following CE/RoHS quality standards, approvals and relevant safety requirements:
Директива за ниско напрежение/Low Voltage Directive: 2006/95/EC
– EN 60335-2-45:2002+A; – EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A13+A14+A1; – EN 62233:200

Jiangsu Universal Industrial Co. Ltd.
Zhangjiagang City, China
12.08.2019


JIANGSU UNIVERSAL INDUSTRIAL CO., LTD.

Задължителни документи, необходими при приемане на гаранционни машини за сервизно обслужване

- Копие от фактура/касова бележка; Гаранционна карта /оригинал

Случаи изключени от гаранция:

- 1. Повреди, причинени от използване на продуктите, без да се съблюдават препоръките, посочени в инструкциите за експлоатация.
- 2. Повреди причинени от неправилно съхранение и транспортиране.
- 3. При повреди, вследствие отваряне на машината или на ремонти, извършени от неоторизирани лица.
- 4. Повреди причинени от природни бедствия като пожари, наводнения, кражби и др.
- 5. Счупвания и пукнатини на корпуса, вследствие на удар или натиск.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

При подмяна на инструмента гаранционният срок не се подновява и валидността на гаранцията е съгласно първоначално издадените документи.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

Видове машини	Перфоратори, Къртачи	Други Ел. инструменти	Пневматични Инструменти	Други Машини
Физически лица	24 месеца	24 месеца	24 месеца	24 месеца
Фирми	6 месеца	12 месеца	12 месеца	12 месеца

Вносител:
Профи плюс ООД,
София, бул. Йерусалим № 51 А
тел. 02/974 46 07, 0888 444 031,
profipplus@mail.bg
www.profipplus.bg