CREATIVE

Sound BLASTER X1

HI-RES SUPER X-FI® USB DAC AND HEADPHONE AMPLIFIER

QUICK START GUIDE

Model No. / 型號 / 型号: ZZ0090

PN: 03ZZ009000003 Rev A

OVERVIEW



CONNECTIVITY



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou **À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Product Registration and Warranty

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at **creative.com/register**. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Creative warrants the included Creative-branded hardware product (the "Product") against defects in materials and workmanship ("Defect(s)") for twelve (12) months (for the European Union, twenty-four (24) months (excluding all wear and tear), subject to certain exceptions as stated in the EU Directive 1999/44/EC) from the date of purchase. The Creative Limited Hardware Warranty (the "Warranty") does not cover (but not limited to) consumable parts, such as batteries or protective coatings that, due to their nature, tend to diminish over time; normal wear and tear, accidents or misuse. You must provide Creative proof of original purchase of the Product by a dated itemized receipt to be eligible for the Warranty. If a Defect arises and a valid claim is received during the applicable Warranty Period, Creative will at its sole option, service the Product at no charge using new or refurbished replacement parts at our sole discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.

For Australia only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. [Address: Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, #03-01, Singapore 609921. Telephone: +65 6895 4101 (standard international call charges apply.)]

[EN] For the full terms and detailed information on the Warranty, please visit **creative.com/compliance/sbx1**, or scan the QR code. A printed copy is available upon request to Creative Labs, Inc., 1900 McCarthy Boulevard, Suite 103, Milpitas, CA 95035.

[DE] PRODUKTREGISTRIERUNG UND GARANTIE
Die vollständigen Bedingungen und detaillierte Informationen über die Garantie finden Sie unter **creative.com/compliance/sbx1** oder indem Sie den QR-Code scannen.

[FR] ENREGISTREMENT ET GARANTIE DU PRODUIT
Pour obtenir les conditions complètes et des informations détaillées sur la garantie, veuillez consulter le site suivant **creative.com/compliance/sbx1** ou scanner le code QR.

[IT] REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO E GARANZIA
Tutti i termini e le informazioni dettagliate sulla garanzia sono disponibili visitando sul sito **creative.com/compliance/sbx1** o eseguendo la scansione del codice QR.

[ES] REGISTRO Y GARANTÍA DEL PRODUCTO
Para consultar todas las condiciones y la información detallada sobre la garantía, visite **creative.com/compliance/sbx1** o escanee el código QR.

[NL] PRODUCTREGISTRATIE EN GARANTIE
Voor de volledige voorwaarden en gedetailleerde garantie-informatie, ga naar **creative.com/compliance/sbx1** of scan de QR-code.

[PL] REJESTRACJA PRODUKTU I GWARANCJA
Wszystkie warunki gwarancji i szczegółowe informacje o niej można znaleźć pod adresem **creative.com/compliance/sbx1**. Dostęp do nich można też uzyskać, skanując poniższy kod QR.

[NO] PRODUKTREGISTRERING OG GARANTI
For fullstendige vilkår og detaljert informasjon om garantien, besøk **creative.com/compliance/sbx1** eller skann QR-koden.

[FI] TUOTTEEN REKISTERÖINTI JA TAKUU
Katso kaikki ehdot ja takuun tarkat tiedot osoitteesta **creative.com/compliance/sbx1** tai skannaa QR-koodi.

[SV] PRODUKTREGISTRERING OCH GARANTI
För fullständiga villkor och detaljerad information om garantin, besök **creative.com/compliance/sbx1** eller skanna QR-koden.

[DA] PRODUKTREGISTRERING OG GARANTI
For de fulde vilkår og detaljerede oplysninger om garantien, besøg venligst **creative.com/compliance/sbx1** eller scan QR-koden.

[CZ] REGISTRACE PRODUKTU A ZÁRUKA
Kompletní podmínky a podrobné informace o záruce najdete na adrese **creative.com/compliance/sbx1** nebo po naskenování QR kódu.

[SK] REGISTRÁCIA PRODUKTU A ZÁRUKA
Úplné podmienky a podrobné informácie o záruke nájdete na adrese **creative.com/compliance/sbx1** alebo po naskenovaní kódu QR.

[RU] РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА И ГАРАНТИЯ
Полные условия и подробную информацию о гарантии можно найти на сайте **creative.com/compliance/sbx1** (или отсканируйте QR-код).

[JP] 製品登録および保証
保証規定や詳細情報は **creative.com/compliance/sbx1** を参照するか、qr コードをスキャンして下さい。

[CS] 产品注册与保修
有关保修的完整条款和详细信息，请访问 **creative.com/compliance/sbx1** 或扫描二维码。

[CT] 產品註冊與保固
有關保固的完整條款和詳細資訊，請訪問 **creative.com/compliance/sbx1** 或掃描二維碼。

[KO] 제품 등록 및 보증
보증에 대한 전체 조건 및 자세한 정보는, **creative.com/compliance/sbx1** 을 참조하거나 QR 코드를 스캔하십시오.

[TR] ÜRÜN KAYDI VE GARANTİ
Garanti ile ilgili tüm şartlar ve ayrıntılar için lütfen **creative.com/compliance/sbx1** adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.

Тип оборудования: USB-усилитель для наушниковторговая марка: ZZ0090, Creative
Питание: 5V ⎓ 500 mA
Производитель: Creative Labs Pte. Ltd.
Страна происхождения: китай

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
ООО "Прокси", 142281, Московская область, город Протвино, Оболенское шоссе, д.2, к.216.,
Номер телефона : +7 (495) 369-00-84
Электронный адрес : proxy.russia@gmail.com

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
Российская Федерация, Москва, 111123, проезд Электродный, дом 16, помещение VII, комната №3, основной государственный регистрационный номер: 1177746150779,
Номер телефона: +7(495)723-23-71
адрес электронной почты: info@minprom.ru

Данная контактнаяинформация только для соответствующих органов таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) по вопросам соответствия продукции

Для информации о продукте илигарантии, пожалуйста, посмотрите гарантийный талон из комплекта поставки ата производства (месяц и год): Указана на упаковке.

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N. 113

[EN] The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchase the product.

[FR] L'utilisation du symbole DEEE indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. En garantissant la mise au rebut appropriée de ce produit, vous contribuez à préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales, le fournisseur de service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

[DE] Die Verwendung des WEEE-Symbols gibt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll betrachtet werden kann. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Ausführliche Informationen zum Recycling des Produkts erhalten Sie über die örtlichen Behörden, die für Sie zuständige Müllabfuhr oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

[ES] El uso del símbolo RAEE (WEEE) indica que el producto no se puede tratar como un desecho doméstico. Si se deshace de este producto debidamente, contribuirá a proteger el medioambiente. Si desea obtener información detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de basura o la tienda donde ha adquirido el producto.

[IT] L'uso del simbolo RAEE indica che questo prodotto non deve trattato come un rifiuto domestico. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuisce a proteggere l'ambiente. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi agli enti locali, al fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

[PL] Symbol WEEE wskazuje, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad gospodarczy. Zapewniając prawidłową utylizację produktu pomagasz w ochronie środowiska. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwem świadczącym usługi usuwania odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

[NL] Gebruik van het WEEE-symbool betekent dat het product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden verwerkt. U helpt met de bescherming van het milieu door dit product op correctly wijze te verwijderen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product, neemt u contact op met het gemeentehuis, uw afvaldienstverlener of de winkel waar u het product hebt gekocht.

[PT] O uso do símbolo REEE indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico. Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, estará a proteger o ambiente. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o fornecedor de serviços de eliminação de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este produto.

[SV] Användningen av WEEE-symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Mer detaljerad information om återvinningen av denna produkt får du hos den lokala återvinningsorganisationen, bolaget som hanterar dina hushållssopor eller den återförsäljare där du köpte produkten.

[NO] Bruken av WEEE-symbolet indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produket blir avhendet på en forsvarlig måte. Ta kontakt med kommunale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forretningen hvor du kjøpte produktet for å få mer informasjon om resirkulering av dette produktet.

[DA] Brugen af WEEE symbolet angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, vil du hjælpe med til at beskytte miljøet. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, dit renovationsselskabs tjenesteudbyder eller den butik, hvor du købte produktet.

[FI] WEEE-symbolin käyttö ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Huolehtimalla siitä, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti, autat suojelemaan ympäristöä. Tarkemmat tiedot tämän tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikallisviranomaisiin, jätehuoltoyhtiöön tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

[HU] A WEEE szimbólum használata jelzi, hogy termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért keresse meg a helyi hatóságot, a háztartási hulladék elszállításáért felelős szolgáltatót vagy a boltot, ahol a terméket vásárolta.

[EL] Η χρήση του συμβόλου WEEE δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Βεβαιώνοντας της κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού, βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόθεσης οικιακών απορριμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

[LT] EEĮA simbolis rodo, kad produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamai išmesdami šį produktą padėsite saugoti aplinką. Dėl išsamesnės informacijos, kaip perdirbti šį produktą, kreipkitės į vietines atsakingasias institucijas, buitinių atliekų perdirbimo paslaugų teikėją arba į parduotuvę, kurioje įsigijote šį produktą.

[SK] Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispejete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

[CZ] Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte od místních úřadů, od firmy, která u vás zajišťuje odvoz odpadků, nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

[RU] Использование символа WEEE означает, что данный продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Соблюдая правильную утилизацию этого изделия, вы поможете защитить окружающую среду. Для получения более подробной информации о переработке изделия, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти, в службу сбора бытовых отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

© 2022 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo, Blaster, Sound Blaster, the Sound Blaster logo, X-FI, the X-Fi logo, SXFI, the Super X-Fi logo and Headphone Holography, are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. All other trademarks are properties of their respective owners. Use of this product is subject to a limited hardware warranty. All specifications are subject to change without prior notice.

CONTROLS

1. Playback Mode

i) Action	ii) LED Indicators
x1 Super X-Fi ⏻ / Super X-Fi ⏻	iii) Solid Green – **Super X-Fi On** Solid Orange – **Super X-Fi Off** *(Super X-Fi is turned off by default)*
x1 ▶/II	N / A
x1 +	
x1 –	

2. Call Mode

i) Action	ii) LED Indicators
1s	iii) Solid Red – **Mic Muted**[1] Solid Green / Orange – **Mic Unmuted**[2] *(Microphone is unmuted by default)*

Notes:
[1]When mic is muted, pressing the Super X-Fi button once will trigger the LED Status Indicator to light up in Green / Orange for 3s to indicate the Super X-Fi status, before reverting to Red
[2]When mic is unmuted, the LED Status Indicator will light up in White for 3s before reverting to its prior Super X-Fi status

MASTER RESET

Press and hold the Multifunction button for 8s to perform a Master Reset on the Sound Blaster X1. Upon completion, the device will revert to its default state.
Master Reset is used to restore the device to its original out-of-box state or in the event the device displays an unusual behavior.

CREATIVE APP

Set up your product, personalize audio settings, enhance your product's performance, and more with the Creative app*.

- Access and control our all-new SmartComms Kit's suite of smart communication features such as VoiceDetect, NoiseClean-out, and NoiseClean-in to improve your online calls experience
- Enjoy Acoustic Engine sound mode features such as Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, and Dialog Plus
- Configure Playback, Recording, and other settings
- Perform software upgrade, master reset, run diagnostic, product registration, and more

**The Creative app is available for download on Windows and Mac*

SUPER X-FI PERSONALIZATION

Unleash the performance of Super X-Fi with the SXFI App. The app allows you to personalize your Super X-Fi profile through an advanced Head & Ear-Mapping process for a complete Super X-Fi experience and to seamlessly upload or switch between multiple SXFI profiles on the device.

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play | 应用宝

PRODUCT REGISTRATION

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at **creative.com/register**. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

OTHER INFORMATION

Please visit **creative.com/compliance/sbx1** for the user guide, safety and regulatory information.

Please visit **creative.com/support/sbx1** for all other support related to your product.

DE

ÜBERBLICK
1. Kopfhörer-Ausgangsbuchse
2. Anzeige für Akku-Ladezustand
3. Super X-Fi Taste
4. Lautstärke + Taste
5. Multifunktionstaste (Wiedergabe / Pause / Mikrofonstummschaltung / Mikrofonstummschaltung aufheben)
6. Lautstärke – Taste
7. USB-C Port

KONNEKTIVITÄT
i) 3,5 mm In-Ear-Kopfhörer
ii) 3,5 mm Kopfhörer
iii) 3,5 mm Kopfhörer
iv) PC
v) Mac
vi) PS5
vii) PS4
viii) Nintendo Switch
ix) USB-C zu USB-C Kabel

BEDIENELEMENTE
1. Wiedergabemodus
i) Vorgang
ii) LED-Anzeige
iii) Leuchtet grün – **Super X-Fi Ein**
Leuchtet Orange – **Super X-Fi Aus**
(Super X-Fi ist standardmäßig ausgeschaltet)

2. Anruf-Modus
i) Vorgang
ii) LED-Anzeige
iii) Leuchtet Rot – **Mikrofon stumm**[1]
Leuchtet Grün / Orange – **Mikrofon nicht ausgeschaltet**[2]
(Das Mikrofon ist standardmäßig nicht stummgeschaltet)

Anmerkungen:
[1]Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, leuchtet die Anzeige für Akku-Ladezustand bei einmaligem Drücken der Super X-Fi-Taste 3 Sekunden lang grün / orange auf, um den Super X-Fi-Status anzuzeigen, bevor sie wieder auf Rot wechselt

[2]Wenn die Stummschaltung des Mikrofons aufgehoben wird, leuchtet die Anzeige für Akku-Ladezustand 3 Sekunden lang weiß auf, bevor sie wieder in den vorherigen Super X-Fi-Status zurückkehrt

MASTER-RESET
Halten Sie die Multifunktionstaste 8 Sekunden lang gedrückt, um einen Master-Reset des Sound Blasters X1 durchzuführen. Danach wird das Gerät in den Standardzustand zurückversetzt. Das Master-Reset dient zur Wiederherstellung des ursprünglichen Auslieferungszustands des Geräts oder für den Fall, dass das Gerät ein ungewöhnliches Verhalten zeigt.

CREATIVE APP
Nutzen Sie die Creative App, um Ihr Produkt einzurichten, Audio-Einstellungen anzupassen, die Leistung Ihres Produkts zu optimieren und weitere Funktionen auszuführen*.

- Nutzen und steuern Sie unser völlig neues SmartComms Kit mit intelligenten Kommunikationsfunktionen wie VoiceDetect, NoiseClean-out und NoiseClean-in, um Ihre Erfahrung bei Online-Anrufen zu verbessern
- Genießen Sie die Funktionen des Acoustic Engine Soundmodus wie Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume und Dialog Plus
- Konfigurieren Sie die Wiedergabe- und Aufnahmefunktion sowie weitere Einstellungen
- Software-Upgrade, Master-Zurücksetzen, Diagnose, Produktregistrierung und mehr durchführen

**Die Creative-App steht für Windows und Mac zum Download bereit*

SUPER X-FI PERSONALISIERUNG
Nutzen Sie die gesamte Bandbreite der Resultate von Super X-Fi mit der SXFI App. Mit der App können Sie Ihr Super X-Fi-Profil durch ein fortschrittliches Head & Ear-Mapping-Verfahren für ein vollständiges Super X-Fi-Erlebnis personalisieren und nahtlos mehrere SXFI-Profile auf das Gerät hochladen oder zwischen ihnen wechseln.

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play | 应用宝

PRODUKTREGISTRIERUNG
Durch die Registrierung Ihres Produkts wird sichergestellt, dass Sie den bestmöglichen Service und Produktsupport erhältlich sind. Sie können Ihr Produkt unter **creative.com/register** registrieren. Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantierechte nicht von der Registrierung abhängig sind.

WEITERE INFORMATIONEN
Unter **creative.com/compliance/sbx1** finden Sie das Benutzerhandbuch sowie Sicherheits- und Behördeninformationen.

Weitere Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter **creative.com/support/sbx1.**

FR

PRÉSENTATION
1. Prise casque
2. Indicateur d'état LED
3. Bouton Super X-Fi
4. Bouton Volume +
5. Bouton multifonction (Lecture / Pause / Micro coupé / Micro non coupé)
6. Bouton Volume –
7. Port USB-C

CONNECTIVITÉ
i) Casque intra-auriculaire de 3,5 mm
ii) Casques de 3,5 mm
iii) Casque de 3,5 mm
iv) PC
v) Mac
vi) PS5
vii) PS4
viii) Nintendo Switch
ix) Câble USB-C vers USB-C

CONTRÔLES
1 Mode lecture
i) Action
ii) Indicateurs LED
iii) Vert fixe - **Super X-Fi activé**
Orange fixe – **Super X-Fi désactivé**
(Super X-Fi est désactivé par défaut)

2. Mode appel
i) Action
ii) Indicateurs LED
iii) Rouge fixe – **Micro coupé**[1]
Vert solide / Orange - **Micro non coupé**[2]
(Le micro est coupé par défaut)

Remarques :
[1]Lorsque le micro est coupé, si vous appuyez une fois sur le bouton de Super X-Fi, l'indicateur d'état à LED s'allume en vert / orange pendant 3s pour indiquer l'état de Super X-Fi, avant de repasser au rouge

[2]Lorsque le micro est désactivé, l'indicateur d'état à LED s'allume en blanc pendant 3s avant de revenir à son état antérieur de Super X-Fi

RÉINITIALISATION GÉNÉRALE
Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 8s pour effectuer une réinitialisation générale de la Sound Blaster X1. Une fois cette opération terminée, l'appareil reviendra à son état par défaut.
La réinitialisation générale est utilisée pour restaurer l'appareil dans son état d'origine ou dans le cas où l'appareil présente un comportement inhabituel.

CREATIVE APP
Configuration de votre produit, personnalisation des réglages audio, augmentation de la performance de votre produit, et plus encore avec la l'application Creative*.

- Accédez à et contrôlez votre toute nouvelle suite SmartComms Kit de fonctionnalités de communication intelligentes telles que VoiceDetect, NoiseClean-out, et NoiseClean-in pour améliorer votre expérience d'appel en ligne.
- Profitez des fonctionnalités de modes sons d'Acoustic Engine telles que Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, et Dialog Plus
- Configurez la lecture, l'enregistrement, et d'autres paramètres.
- Effectuer une mise à jour du logiciel, une réinitialisation générale, un diagnostic, l'enregistrement du produit, et plus

**L'application Creative peut être téléchargée sur Windows et Mac*

PERSONNALISATION SUPER X-FI
Libérez les performances du Super X-Fi avec l'application SXFI App. L'application vous permet de personnaliser votre profil Super X-Fi grâce à un processus avancé de cartographie de la tête et des oreilles pour une expérience Super X-Fi complète et de téléverser ou de basculer en toute transparence entre plusieurs profils SXFI sur l'appareil.

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play | 应用宝

ENREGISTREMENT DU PRODUIT
L'enregistrement de votre produit vous garantit le service et l'assistance produit les plus appropriés disponibles. Vous pouvez enregistrer votre produit sur **creative.com/register**. Veuillez noter que vos droits de garantie sont indépendants à l'enregistrement.

AUTRES INFORMATIONS
Veuillez visiter **creative.com/compliance/ sbx1** pour consulter le guide de l'utilisateur, et les informations réglementaires et de sécurité.

Veuillez visiter **creative.com/support/sbx1** pour toute autre assistance liée à votre produit.

ES

INFORMACIÓN GENERAL
1. Clavija de salida de auriculares
2. Indicador LED de estado
3. Botón Super X-Fi
4. Botón de volumen +
5. Botón multifunción (Reproducir / Pausar / Silenciar el micrófono / Activar el micrófono)
6. Botón de volumen -
7. Puerto USB-C

CONECTIVIDAD
i) Auriculares in-ear de 3,5 mm
ii) Auriculares de 3,5 mm
iii) Cascos con micrófono de 3,5 mm
iv) PC
v) Mac
vi) PS5
vii) PS4
viii) Nintendo Switch
ix) Cable USB-C a USB-C

CONTROLES
1. Modo de reproducción
i) Acción
ii) Indicadores LED
iii) Verde sólido: **Super X-Fi activado**
Naranja sólido: **Super X-Fi desactivado**
(El Super X-Fi está desactivado por defecto)

2. Modo de llamada
i) Acción
ii) Indicadores LED
iii) Rojo fijo: **Micrófono silenciado**[1]
Verde sólido / Naranja: **Micrófono activado**[2]
(El micrófono está activado por defecto)

Notas:
[1]Cuando el micrófono está silenciado, al pulsar el botón del Super X-Fi una vez, el indicador LED de estado se ilumina en verde / naranja durante 3 segundos para indicar el estado del Super X-Fi, antes de volver a ser de color rojo

[2]Cuando el micrófono está activado, el indicador LED de estado se ilumina en blanco durante 3 segundos antes de volver al estado anterior del Super X-Fi

MASTER RESET
Mantén pulsado el botón multifunción durante 8 segundos para realizar un reinicio maestro del Sound Blaster X1. Una vez finalizado, el dispositivo volverá a su estado predeterminado.
El reinicio maestro se utiliza para restablecer el estado original del dispositivo al sacarlo del embalaje o en caso de que el dispositivo muestre un comportamiento inusual.

CREATIVE APP
Configura el producto, personaliza la configuración de audio y mejora el rendimiento del producto, entre otras acciones, con la aplicación de Creative*.

- Acceda y controle nuestro paquete totalmente nuevo SmartComms Kit con características de comunicación inteligentes, como VoiceDetect, NoiseClean-out y NoiseClean-in, para mejorar su experiencia de llamadas en línea.
- Disfrute de características del modo de sonido de Acoustic Engine, como Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume y Dialog Plus.
- Configure la reproducción, la grabación y otros ajustes.
- Realiza la actualización del software, el reinicio maestro, la ejecución de diagnósticos y el registro de productos, entre otras acciones

**La Creative App está disponible para su descarga en Windows y Mac*

PERSONALIZACIÓN DEL SUPER X-FI
Desbloquea el rendimiento del Super X-Fi con la SXFI App. La aplicación te permite personalizar tu perfil Super X-Fi mediante un avanzado proceso de mapeo de cabeza y oídos para una experiencia Super X-Fi completa y para cargar o cambiar sin problemas entre los diferentes perfiles SXFI en el dispositivo.

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play | 应用宝

REGISTRO DEL PRODUCTO
Al registrar su producto, usted se asegura de que recibirá el servicio y la asistencia disponibles más adecuados. Puede registrar el producto en **creative.com/register**. Tenga en cuenta que los derechos de la garantía no dependen del registro.

OTRA INFORMACIÓN
Visite **creative.com/compliance/sbx1** para obtener la guía del usuario, así como información sobre seguridad y normativa.

Visite por favor **creative.com/support/sbx1** para toda otra información relacionada con su producto.

CZ

PŘEHLED
1. Konektor výstupu sluchátek
2. Stavový ukazatel LED
3. Tlačítko Super X-Fi
4. Tlačítko Hlasitost +
5. Multifunkční tlačítko (přehrávání / pozastavení / ztlumení mikrofonu / zrušení ztlumení mikrofonu)
6. Tlačítko Hlasitost –
7. Port USB-C

MOŽNOSTI PROPOJENÍ
i) 3,5mm sluchátka do uší
ii) 3,5mm sluchátka
iii) 3,5mm náhlavní sada sluchátek s mikrofonem
iv) PC
v) Mac
vi) PS5
vii) PS4
viii) Nintendo Switch
ix) Kabel USB-C na USB-C

OVLÁDÁNÍ
1. Režim přehrávání
i) Činnost
i) Kontrolky LED
iii) Svítí zeleně – **Super X-Fi zapnuto**
Svítí oranžově – **Super X-Fi vypnuto**
(Funkce Super X-Fi je ve výchozím nastavení vypnutá)

2. Režim volání
i) Činnost
i) Kontrolky LED
iii) Svítí červeně – **mikrofon ztlumený**[1]
Svítí zeleně / oranžově – **zrušeno ztlumení mikrofonu**[2]
(Mikrofon je ve výchozím nastavení neztlumený)

Poznámky:
[1]Když je mikrofon ztlumený, po jednom stisknutí tlačítka Super X-Fi se stavový ukazatel LED na 3 s rozsvítí zeleně / oranžově, aby signalizoval stav Super X-Fi, a poté se opět rozsvítí červeně

[2]Když je u mikrofonu zrušeno tlumení, stavový ukazatel LED se na 3 s rozsvítí bíle, a poté se vrátí do předchozího stavu Super X-Fi

ÚPLNÝ ZAŘÍZENÍ
Stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka po dobu 8 s provedete resetování zařízení Sound Blaster X1. Po dokončení se zařízení vrátí do výchozího stavu.
Resetování zařízení se používá k obnovení původního stavu zařízení po vybalení z krabice nebo v případě, že zařízení vykazuje neobvyklé chování.

APLIKACE CREATIVE
Pomocí aplikace Creative* můžete nastavovat tento produkt, přizpůsobovat nastavení zvuku, vylepšovat výkon produktu a další*.
- Získejte přístup k inteligentním komunikačním funkcím naší nové sady SmartComms Kit, jako jsou VoiceDetect, NoiseClean-výstup a NoiseClean-vstup, které umožňují vylepšit online volání
- Využívejte další funkce režimu zvuku Acoustic Engine, například Prostorový zvuk, Crystalizer, Basů, Chytrá hlasitost, a Dialog Plus
- Můžete konfigurovat nastavení přehrávání, nahrávání a další
- Můžete provádět aktualizaci softwaru, resetování zařízení, spouštění diagnostiky, registraci produktu a další

**Aplikace Creative je k dispozici ke stažení pro systémy Windows a Mac*

INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ SUPER X-FI
Aplikace SXFI App umožňuje využít plný výkon Super X-Fi. Tato aplikace umožňuje přizpůsobit váš profil Super X-Fi pomocí pokročilého procesu mapování hlavy a uší pro dokonalý zážitek ze Super X-Fi a souvisle načítat nebo přepínat mezi různými profily SXFI na zařízení.

REGISTRACE PRODUKTU
Zaregistrováním produktu si zajistíte nejvhodnější dostupný servis a produktovou podporu. Produkt si můžete zaregistrovat na adrese **creative.com/register**. Upozorňujeme vás, že vaše záruční práva nejsou na registraci závislá.

DALŠÍ INFORMACE
Na webu **creative.com/compliance/sbx1** najdete návod k použití, bezpečnostní informace a informace o předpisech.

Veškerou další podporu týkající se vašeho produktu najdete na adrese **creative.com/support/sbx1**.

PL

INFORMACJE OGÓLNE
1. Gniazdo wyjścia słuchawek / zestawu słuchawkowego
2. Status wskaźnika LED
3. Przycisk funkcji Super X-Fi
4. Przyciski głośności +
5. Przyciski wielofunkcyjny (Odtwarzanie / Pauza / Wyciszenie mikrofonu / Wyłączenie wyciszenia mikrofonu)
6. Przyciski głośności –
7. Port USB-C

POŁĄCZENIA
i) wejście 3,5 mm - słuchawki
ii) słuchawki 3,5 mm
iii) zestaw słuchawkowy 3,5 mm
iv) PC
v) Mac
vi) PS5
vii) PS4
viii) Nintendo Switch
ix) Kabel USB-C do USB-C

ELEMENTY STERUJĄCE
1. Tryb odtwarzania
i) Działanie
ii) Wskaźnik LED
iii) Stały zielony - **Super X-Fi WŁ**
Stały pomarańczowy – **Super X-Fi WYŁ**
(Domyślnie funkcja Super X-Fi jest wyłączona)

2. Tryb połączenia telefonicznego
i) Działanie
ii) Wskaźnik LED
iii) Stały czerwony – **Mikrofon wyciszony**[1]
Stały zielony / pomarańczowy - **Wyciszenie mikrofonu wyłączone**[2]
(Wyciszenie mikrofonu jest domyślnie wyłączone)

Uwagi:
[1]Gdy mikrofon jest wyciszony, jednokrotne naciśnięcie przycisku Super X-Fi spowoduje zaświecenie się wskaźnika LED w kolorze zielonym / pomarańczowym na 3 sekundy, aby wskazać stan Super X-Fi, po czym powróci do koloru czerwonego

[2]Po wyłączeniu wyciszenia mikrofonu wskaźnik stanu LED będzie świecił na biało przez 3 sekundy, po czym powróci do wskazywania poprzedniego stanu Super X-Fi

MASTER RESET
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 8 sekund, aby wykonać resetowanie urządzenia Sound Blaster X1. Po zakończeniu tej operacji urządzenie powróci do stanu domyślnego.
Master reset służy do przywracania urządzenia do stanu fabrycznego lub w przypadku, gdy urządzenie wykazuje nietypowe zachowanie.

APLIKACJA CREATIVE
Aplikacja Creative umożliwia skonfigurowanie produktu i zoptymalizowanie go pod kątem jakości dźwięku, dostosowanie ustawień dźwięku i nie tylko*.
- Uzyskaj dostęp do szeregu zupełnie nowych funkcji inteligentnej komunikacji SmartComms Kit, takich jak VoiceDetect, NoiseClean-out i NoiseClean-in, oraz steruj nimi, aby cieszyć się jeszcze lepszymi rozmowami głosowymi przez Internet.
- Korzystaj z funkcji trybu dźwięku Acoustic Engine, takich jak Surround, Crystalizer, Niskie tony, Smart Volume i Dialog Plus.
- Konfiguruj odtwarzanie, nagrywanie i inne ustawienia.
- Przeprowadź aktualizację oprogramowania, przywróć ustawienia fabryczne, przeprowadź diagnostykę, zarejestruj produkt i wiele innych

**Aplikacja Creative jest dostępna do pobrania w systemach Windows i Mac*

SUPER X-FI PERSONALIZACJA
Uwolnij dźwięk Super X-Fi dzięki SXFI App. Spersonalizuj profil Super X-Fi za pomocą zaawansowanego procesu mapowania głowy i uszu, aby uzyskać pełne doświadczenie Super X-Fi i płynnie przesyłać lub przełączać się między wieloma profilami SXFI w urządzeniu.

REJESTRACJA PRODUKTU
Zarejestrowanie produktu zapewnia dostęp do obsługi i pomocy technicznej na najwyższym poziomie. Produkt można zarejestrować na stronie **creative.com/register**. Prawo użytkownika do skorzystania z gwarancji nie jest uzależnione od rejestracji urządzenia.

INNE INFORMACJE
Na stronie **creative.com/compliance/sbx1** można znaleźć instrukcję obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje prawne.

Odwiedź stronę **creative.com/support/sbx1**, aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z posiadanym produktem.

SK

PREHĽAD
1. Konektor typu jack výstupu slúchadla
2. LED kontrolka stavu
3. Tlačidlo Super X-Fi
4. Tlačidlo zvýšenia (+) hlasitosti
5. Multifunkčné tlačidlo (prehrávanie / pozastavenie / stlmenie mikrofónu / zrušenie stlmenia mikrofónu)
6. Tlačidlo zníženia (–) hlasitosti
7. Port USB-C

KONEKTIVITA
i) 3,5 mm slúchadlá do uší
ii) 3,5 mm slúchadlá
iii) 3,5 mm náhlavná súprava
iv) PC
v) Mac
vi) PS5
vii) PS4
viii) Nintendo Switch
ix) Kábel z USB-C na USB-C

OVLÁDACIE PRVKY
1. Režim prehrávania
i) Úkon
ii) LED kontrolky
iii) Svietiaca zelená – **Super X-Fi je zapnutý**
Svietiaca oranžová – **Super X-Fi je vypnutý**
(systém Super X-Fi je v rámci prednastavenia vypnutý)

2. Režim hovoru
i) Úkon
ii) LED kontrolky
iii) Svietiaca červená – **stlmený mikrofón**[1]
Svietiaca zelená / oranžová - **nestlmený mikrofón2**
(Mikrofón je v rámci prednastavenia nestlmený)

Poznámky:
[1]Keď je mikrofón stlmený, po jednorazovom stlačení tlačidla Super X-Fi sa LED kontrolka stavu rozsvieti zeleno na 3 s, aby signalizovala stav systému Super X-Fi, a potom sa opäť rozsvieti červeno

[2]Keď je mikrofón nestlmený, LED kontrolka stavu sa rozsvieti bielo na 3 s, a potom sa vráti do predchádzajúceho stavu systému Super X-Fi

MASTER RESET
Stlačením a podržaním multifunkčného tlačidla na 8 s vykonáte Master Reset zariadenia Sound Blaster X1. Po dokončení sa zariadenie vráti do prednastaveného stavu. Master Reset sa používa na obnovenie pôvodného stavu zariadenia po jeho vybalení alebo v prípade, ak sa zariadenie správa neobvykle.

APLIKÁCIA CREATIVE
Pomocou aplikácie Creative* môžete nastaviť váš výrobok, prispôsobiť nastavenie audia, vylepšovať výkon vášho výrobku a využívať ďalšie funkcie.
- Prístup a možnosti ovládania úplne nového balíka inteligentných komunikačných funkcií súpravy SmartComms, ktorý obsahuje režimy VoiceDetect, Výstup NoiseClean a Vstup NoiseClean na vylepšenie používateľskej skúsenosti z online hovorov
- Vychutnajte si funkcie režimu zvuku Acoustic Engine ako napríklad Surround (priestorový), Crystalizer, Bass (basy), Smart Volume (inteligentná hlasitost) a Dialog Plus
- Nakonfigurujte prehrávanie, nahrávanie a ďalšie nastavenia
- Vykonávajte aktualizácie softvéru, hlavné vynulovanie, registráciu výrobku a používajte ďalšie funkcie

**Aplikácia Creative je k dispozícii na stiahnutie pre operačné systémy Windows a Mac*

PRISPÔSOBENIE SUPER-XFI
Uvoľnite výkonnosť systému Super X-Fi s aplikáciou SXFI App. Aplikácia vám umožní prispôsobiť si svoj profil Super X-Fi prostredníctvom pokročilého procesu mapovania hlavy a uší, čím získate prístup ku komplexnému zážitku so Super X-Fi a bezproblémovému nahrávaniu alebo prepínaniu medzi viacerými profilmi SXFI na zariadení.

REGISTRÁCIA VÝROBKU
Registráciou výrobku získate najvhodnejšie dostupné služby a podporu výrobku. Svoj výrobok môžete zaregistrovať na adrese **creative.com/register**. Upozorňujeme, že vaše záručné práva nezávisia od registrácie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Navštívte adresu **creative.com/compliance/sbx1**, kde nájdete návod na obsluhu a informácie týkajúce sa bezpečnosti a regulácie.

Navštívte, prosím, stránku **creative.com/support/sbx1**, kde nájdete všetku ďalšiu podporu týkajúcu sa vášho produktu.

RU

ОБЗОР
1. Выход для наушников
2. Светодиодный индикатор
3. Кнопка Super X-Fi
4. Кнопка увеличения громкости
5. Многофункциональная кнопка (Play / Pause / Mic Mute / Mic Unmute)
6. Кнопка уменьшения громкости
7. Порт USB-C

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
i) Наушники-вкладыши 3,5 мм
ii) Наушники 3,5 мм
iii) Гарнитура 3,5 мм
iv) ПК
v) Mac
vi) PS5
vii) PS4
viii) Nintendo Switch
ix) Кабель USB-C на USB-C

УПРАВЛЕНИЕ
1. Режим воспроизведения
i) Действие
ii) Светодиодные индикаторы
iii) Зеленый – **Super X-Fi вкл.**
Оранжевый – **Super X-Fi выкл**.
(Super X-Fi по умолчанию отключен)

2. Режим вызова
i) Действие
ii) Светодиодные индикаторы
iii) Красный – **микрофон выключен**[1]
Зеленый/оранжевый – **микрофон включен**[2]
(По умолчанию микрофон включен)

Примечания:
[1]Когда микрофон отключен, при однократном нажатии на кнопку Super X-Fi светодиодный индикатор загорается зеленым / оранжевым цветом на 3 с, указывая статус Super X-Fi, а затем снова становится красным

[2]Когда микрофон включен, светодиодный индикатор загорается белым цветом на 3 с, а затем возвращается в прежнее состояние Super X-Fi

СБРОС НАСТРОЕК
Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 8 с, чтобы выполнить сброс настроек Sound Blaster X1. По завершении устройство вернется в состояние по умолчанию.
Сброс настроек используется для восстановления заводских настроек устройства или в случае, когда устройство демонстрирует необычное поведение.

ПРИЛОЖЕНИЕ CREATIVE
Настройте свое устройство и улучшите качество его работы, установите собственные настройки звука — все это и многое другое возможно благодаря приложению Creative*.
Повысьте качество онлайн-вызовов благодаря доступу к абсолютно новому набору функций интеллектуальной связи Набор SmartComms, таких как VoiceDetect, NoiseClean-выход и NoiseClean-вход, с возможностью управления
Используйте все возможности звукового режима Acoustic Engine, такие как Объемный звук, Crystalizer, Бас, Smart Volume и Dialog Plus
- Настраивайте воспроизведение, запись и другие параметры.
- Выполняйте обновление программного обеспечения, сброс настроек, диагностику, регистрацию изделия и т. д.

**Приложение Creative доступно для загрузки на Windows и Mac.*

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ SUPER X-FI
Раскройте все возможности Super X-Fi с помощью приложения SXFI App. Это приложение дает возможность персонализировать ваш профиль Super X-Fi за счет продвинутой технологии регистрации формы головы и ушей для полного раскрытия потенциала Super X-Fi, а также удобной загрузки нескольких профилей SXFI на устройство и переключения между ними.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА
Регистрация изделия позволит получать максимально эффективные обслуживание и поддержку. Зарегистрируйте изделие на веб-сайте **creative.com/register**. Обратите внимание, что регистрация не влияет на гарантийные права.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Посетите страницу **creative.com/compliance/sbx1** для получения руководства пользователя, информации по безопасности и нормативной информации.

Для получения помощи по другим вопросам, связанным с вашим изделием, посетите **creative.com/support/sbx1**.

JP

概要
1. ヘッドフォンジャック
2. LED ステータス インジケータ
3. Super X-Fi ボタン
4. ボリューム +ボタン
5. マルチファンクション ボタン (再生 / 一時停止 / マイク ミュート / マイク ミュート解除)
6. ボリューム –ボタン
7. USB-C ポート

接続性
i) 3.5 mm インイヤー イヤホン
ii) 3.5 mm ヘッドホン
iii) 3.5 mm ヘッドセット
iv) PC
v) Mac
vi) PS5
vii) PS4
viii) Nintendo Switch
ix) USB-C to USB-C ケーブル

コントロール
1. 再生時
i) 操作
ii) LED インジケータ
iii) 緑点灯 – **Super X-Fi オン**
オレンジ点灯 – **Super X-Fi オフ**
(デフォルトの状態ではSuper X-Fiはオフにされています)

2. 通話時
i) 操作
ii) LED インジケータ
赤点灯 – **マイク ミュート**[1]
緑 / オレンジ点灯 – **マイク ミュート解除**[2]
(デフォルトの状態ではマイクはミュート解除されています)

注意:
[1]マイクがミュートされている場合、Super X-Fi ボタンを1回押すと3秒LED インジケータが緑 / オレンジ点灯してSuper X-Fiの状態を表示し、赤点灯に戻ります

[2]マイクのミュートを解除すると、3秒LED インジケータが白点灯し、Super X-Fiの状態表示に戻ります

マスター リセット
マルチファンクション ボタンを8秒長押しして Sound Blaster X1のマスター リセットを実行します。完了するとデフォルトの状態に戻ります。
マスター リセットはデバイスを出荷時の状態に戻りたり、デバイスの動作が異常な場合に行います。

Creative アプリ
Creative アプリ*で製品のオーディオ設定のパーソナライズ、製品パフォーマンスの強化などが行なえます。
- 声を検知して自動でマイクを有効/無効にするVoiceDetectや、自身および通話相手の双方側の背景ノイズ音を低減するNoiseClean-イン/NoiseClean-アウトなどを可能にするスマートコミュニケーション キットにアクセス/操作可能
- サラウンドや Crystalizer、バス、スマート ボリュームおよびDialog PlusなどのAcoustic Engine サウンド モード
- 再生や録音の設定など
- ソフトウェアのアップグレードやマスター リセット、診断やユーザー登録など

*Creative アプリはWindows および Mac 用がダウンロード可能です

SUPER X-FI パーソナライゼーション
SXFI AppでSuper X-Fiのパフォーマンスを解き放って下さい。高度なヘッド&イヤー マッピング プロセスによってSuper X-Fi プロファイルをパーソナライズして完全なSuper X-Fi体験をしたり、デバイスに複数のSXFIプロファイルをロードしてシームレスに切り替える事ができます。

製品登録
製品のユーザー登録を行う事により、製品の技術サポートやサービスなどの様々な特典を受ける事ができます。製品登録は**creative.com/register** で行えます。なお、ハードウェア保証の保証規定は、ユーザー登録の有無に関わらず適用されます。

その他の情報
製品のユーザーズ ガイドや安全/規制に関する情報は**creative.com/compliance/sbx1** をご覧下さい。

その他、サポートに関する情報は **creative.com/support/sbx1** をご覧下さい。

CS

概述
1. 耳机插孔
2. LED 状态指示灯
3. Super X-Fi 按钮
4. 音量 + 按钮
5.多功能按钮 (播放 / 暂停 / 麦克风静音 / 麦克风取消静音)
6. 音量 – 按钮
7. USB-C 端口

连接
i) 3.5 毫米入耳式耳机
ii) 3.5 毫米耳机
iii) 3.5 毫米耳麦
iv) PC
v) Mac
vi) PS5
vii) PS4
viii) 任天堂 Switch
ix) USB-C 转 USB-C 线缆

控制
1. 播放模式
i) 操作
ii) LED 指示
iii) 稳定绿色 - **Super X-Fi 开启**
稳定橙色 - **Super X-Fi 关闭**
(Super X-Fi 默认关闭)

2. 通话模式
i) 操作
ii) LED 指示
iii) 稳定红色 – **麦克风静音**[1]
稳定绿色 / 橙色 – **麦克风未静音**[2]
(麦克风默认未静音)

注意:
[1]当麦克风静音时，按 Super X-Fi 按钮一次将触发 LED 状态指示灯以绿色 / 橙色亮起 约 3 秒以指示 Super X-Fi 状态，然后再恢复到红色

[2]当麦克风取消静音时，LED 状态指示灯将亮起白色约 3 秒，然后恢复到之前的 Super X-Fi 状态

主重置
按住多功能按钮约 8 秒可对 Sound Blaster X1 执行主重置。完成后，设备将恢复到其默认状态。主重置用于将设备恢复到其原始的开箱状态或在设备显示异常行为的情况下使用。

Creative 应用程序
通过 Creative 应用程序*设置您的产品，个性化音频设置，增强产品性能等。
- 访问和控制我们全新的 SmartComms Kit 智能通信功能套件，例如 VoiceDetect，NoiseClean-输出 和 NoiseClean-输入，以改善您的在线通话体验。
- 享受 Acoustic Engine 声音模式功能，例如环绕，Crystalizer，低音，智能音量和 Dialog Plus。
- 配置播放，录制和其他设置
- 执行软件升级、主复位、运行诊断、产品注册等。

*Creative 应用程序仅在 Windows 和 Mac 上可下载使用。

SUPER X-FI 个性化
使用 SXFI 应用程序释放 Super X-Fi 的性能。该应用程序允许您通过高级的头部和耳朵映射流程个性化您的 Super X-Fi 配置文件，以获得完整的 Super X-Fi 体验，并在设备上无缝上传或切换多个 SXFI 配置文件。

产品注册
注册您的产品，获得最贴心的服务和产品支持。您可以在**creative.com/register**页面进行注册。请注意，无论您注册产品与否，都将享有保修服务。

其他信息
请访问**creative.com/compliance/sbx1**，以获取用户指南，安全与法规信息包括电子信息产品污染控制。

请访问**creative.com/support/sbx1**，以获取与您的产品有关的所有其他支持。

CT

概覽
1. 耳機輸出插孔
2. LED 狀態指示
3. Super X-Fi 按鈕
4. 音量 + 按鈕
5. 多功能按鈕 (播放 / 暫停 / 麥克風靜音 / 麥克風取消靜音)
6. 音量 – 按鈕
7) USB-C 埠

連線能力
i) 3.5 毫米入耳式耳機
ii) 3.5 毫米耳機
iii) 3.5 毫米耳麥
iv) PC
v) Mac
vi) PS5
vii) PS4
viii) Nintendo Switch
ix) USB-C 轉 USB-C 線纜

控制
1. 播放模式
i) 動作
ii) LED 指示
iii) 穩定綠色 - **Super X-Fi 開啟**
穩定橙色 - **Super X-Fi 關閉**
(Super X-Fi 默認關閉)

2. 通話模式
i) 動作
ii) LED 指示
穩定紅色 – **麥克風靜音**[1]
穩定綠色 / 橙色 – **麥克風未靜音**[2]
(麥克風預設未靜音)

注意:
[1]當麥克風靜音時，按 Super X-Fi 按鈕一次將觸發 LED 狀態指示燈以綠色 / 橙色亮起約 3 秒以指示 Super X-Fi 狀態，然後再恢復到紅色

[2]當麥克風取消靜音時，LED 狀態指示燈將亮起白色約 3 秒，然後恢復到之前的Super X-Fi狀態

主重置
按住多功能按鈕約 8 秒可對 Sound Blaster X1 執行主重置。完成後，裝置將恢復到其預設狀態。主重定用於將裝置恢復到其原始的開箱狀態或在裝置顯示異常行為的情況下使用。

Creative 應用程式
在上可用，通過 Creative 應用程式可以設置產品，個性化音訊設置，增強產品性能等:
- 訪問和控制我們全新的 SmartComms Kit 智慧通信功能套件，例如 VoiceDetect，NoiseClean-輸出 和 NoiseClean-輸入，以改善您的線上通話體驗。
- 享受 Acoustic Engine 聲音模式功能，例如環繞、Crystalizer、低音、智能音量和 Dialog Plus。
- 配置播放，錄製和其他設置
- 執行軟體升級、主重置、運行診斷、產品註冊等

*Creative 應用程式僅在 Windows 和 Mac 上可下載使用。

個性化Super X-FI
使用 SXFI 應用程式釋放 Super X-Fi 的性能。該應用程式允許您通過高級的頭部和耳朵映射流程個性化您的 Super X-Fi 設定檔，以獲得完整的 Super X-Fi 體驗，並在設備上無縫上傳或切換多個 SXFI 設定檔。

產品註冊
註冊您的產品，獲得最貼心的服務和產品支援。您可以在**creative.com/register**頁面進行註冊。請注意，無論您註冊產品與否，都將享有保修服務。

其他資訊
請訪問**creative.com/compliance/sbx1**，以獲取使用者指南，安全和法規資訊。

請訪問**creative.com/support/sbx1**，以獲取與您的產品有關的所有其他支援。

台灣RoHS信息
有關台灣RoHS，登陸
creative.com/compliance/sbx1
點擊下載Sound Blaster X1
Taiwan RoHS

KO

개요
1. 헤드폰-출력 잭
2. LED 상태 표시등
3. Super X-Fi 버튼
4. 볼륨 + 버튼
5. 다기능 버튼(재생 / 일시 정지 / 마이크 음소거 / 마이크 음소거 해제)
6. 볼륨 – 버튼
7. USB-C 포트

연결
i) 3.5 mm 인이어 타입 헤드폰
ii) 3.5 mm 헤드폰
iii) 3.5 mm 헤드셋
iv) PC
v) Mac
vi) PS5
vii) PS4
viii) Nintendo Switch
ix) USB-C ~ USB-C 케이블

컨트롤
1. 재생 모드
i) 방법
ii) LED 표시등
iii) 완전 녹색 – **Super X-Fi 켜짐**
완전 오렌지색 – **Super X-Fi 꺼짐**
(Super X-Fi는 기본적으로 꺼져 있음)

2. 통화 모드
i) 방법
ii) LED 표시등
iii) 완전 적색 – **마이크 음소거 상태**[1]
완전 녹색 / 오렌지색 – **마이크 음소거 해제 상태**[2]
(마이크는 기본적으로 음소거 해제 상태임)

참고:
[1]마이크가 음소거 상태일 때, Super X-Fi 버튼을 한 번 누르면, 적색으로 되돌아가기 전에 LED 상태 표시등이 녹색 / 오렌지색으로 3초간 점등되어 Super X-Fi 상태를 표시해 줍니다.

[2]마이크가 음소거 해제 상태일 때, LED 상태 표시등은 이전 Super X-Fi 상태로 되돌아가기 전에 3초간 흰색으로 점등됩니다

마스터 리셋
Sound Blaster X1에서 마스터 리셋을 수행하려면 다기능 버튼을 8초간 누르고 있습니다. 완료 즉시, 장치는 기본 상태로 되돌아갑니다.
마스터 리셋은 장치가 비정상적 동작을 표시하는 경우 장치를 원래 기본 제공 상태로 복구하는 데 사용됩니다.

CREATIVE 앱
제품을 설정하고, 오디오 설정을 맞춤 설정하고, 제품의 성능을 강화하는 등 다양한 기능을 Creative 앱에서 이용하세요*.
- VoiceDetect, NoiseClean-출력, NoiseClean-입력 등 완전히 새로워진 SmartComms 키트의 스마트 커뮤니케이션 기능에 액세스하고 컨트롤해 온라인 통화 경험을 개선해 보세요
- 서라운드, 크리스털라이저, 베이스, 스마트 볼륨, Dialog Plus 등 Acoustic Engine 사운드 모드 기능을 즐기십시오
- 재생, 녹음 및 기타 설정을 구성하십시오
- 소프트웨어 업그레이드, 마스터 리셋, 실행 진단, 제품 등록 등을 수행합니다

*Creative 앱은 Windows 및 Mac에 다운로드 받을 수 있습니다

SUPER X-FI 개인화
SXFI 앱으로 Super X-Fi의 성능을 향상시키세요. 이 앱을 통해 완전한 Super X-Fi 경험을 위해 고급 헤드 및 이어 -맵핑 프로세스를 통해 Super X-Fi 프로파일을 개인화하고 장치의 여러 SXFI 프로파일 간에 매끄럽게 업로드하거나 전환할 수 있습니다.

제품 등록
제품을 등록하면 가장 적절한 서비스와 이용 가능한 제품 지원을 받을 수 있습니다.
creative.com/register에서 제품을 등록할 수 있습니다. 보증 권리는 등록에 따르지 않음을 유념하십시오.

기타 정보
사용 설명서, 안전 및 규제 관련 정보는 **creative.com/compliance/sbx1**을 참조하십시오.

사용자의 제품과 관련된 다른 모든 지원은 **creative.com/support/sbx1**을 참조하십시오.